



Руководство по эксплуатации генератора сценического снега

MLB SM-1200



Спасибо за приобретение генератора снега SM-1200. Прочтите эту инструкцию. Обязательно соблюдайте правила эксплуатации и технику безопасности.

- 1 Особенности прибора
- 2 Технические характеристики.
- 3 Проводной ПДУ - 10м.
- 4 Беспроводной ПДУ – 10..

1) Общая информация:

Модель : SM-1200,DMX
Потребление : 1200W
Вместимость бака : 5L
Габариты: 51.5×31×23cm
Вес: 11кг

Напряжение питания : AC220~250V 50/60Hz
Предохранитель : 230V 6.3a

2) Внимание

1. Для домашнего использования (прибор не защищён от влаги).
2. Не допускается эксплуатация детьми без присмотра.
3. Используйте качественную жидкость.
4. Не допускайте попадание жидкости непосредственно на людей.
5. Отключайте прибор до того как в баке закончится жидкость.
6. В процессе работы прибор создаёт шум.

3) Эксплуатация

1. После вскрытия упаковки проверьте соответствие комплектации.
2. Залейте специальную жидкость в бак.
3. Подключите прибор к сети, переведите выключатель в режим ON / ВКЛ
4. Переведите выключатель Snow on/off) в режим "on", загорится зеленый индикатор машина перейдет в режим производства снега.
5. С помощью регулятора (Output volume) установите объем производства снега.
6. Регулятор (output volume switch) для изменения мощности воздушной помпы,: MIN и .MAX.

4) Техника эксплуатации:

!!! ВНИМАНИЕ: ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ СНЕГА (В ОТЛИЧИИ ОТ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ ДЫМА) НЕ СОДЕРЖИТ ГЛИЦЕРИНА ИЛИ ДРУГИХ ПРОИЗВОДНЫХ, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ СМАЗКИ ДЛЯ ХОДА ПОРШНЯ В НАСОСЕ. ПРИ ЭТОМ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЕГ МАШИН, ОБЛАДАЕТ СКЛЕИВАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ, И, ВЫСЫХАЯ, БЛОКИРУЕТ ХОД ПОРШНЯ В ПОМПЕ, ЧТО РЕГУЛЯРНО ПРИВОДИТ К ПОЛОМКЕ ПОМПЫ ИЛИ ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ДАННЫХ СИТУАЦИИ, ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СНЕГ МАШИНЫ ПРОМОЙТЕ СИСТЕМУ С ПОМОЩЬЮ НЕБОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ ДЫМА (ИЛИ АНАЛОГИЧНОЙ ЖИДКОСТЬЮ С НИЗКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ И СМАЗОЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ)!!!

1. После 40 часов использования промывайте машину 2-4 литрами воды.
2. Не оставляете жидкость в баке, если не планируете долго использовать прибор.

При возникновении технических проблем, обратитесь к официальному дистрибьютору MLV.

(6) Комплектация;

1. Генератор SM-1200: 1
2. ПДУ: 1pcs
3. Крепежный элемент: 1
4. Инструкция: 1
5. Беспроводной ПДУ

