




Руководство по эксплуатации дым-машин серий Z и АВ.



Благодарим Вас за выбор нашей дым машины.

Пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием 

Модель	Z-400	Z-600
Мощность, Вт	400	600
Емкость для жидкости, л	0,3	0,5
Управление	аналоговое on/off	
Время нагрева, мин	8	
Производительность, м ³ /мин	56	85
Выброс дыма, м	3,5	4
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	230 x 110 x 110	250 x 140 x 125
Масса, кг	2,5	3,5



AB-900	AB-900 DMX	AB-1200	AB-1500
900		1200	1500
1		2	
радио + аналоговое on/off	DMX-512 + радио + аналоговое on/off	радио + аналоговое on/off	
8			10
141		509	566
8		10	12
335 x 190 x 140		495 x 230 x 140	
4,6		6,8	
		7,4	



Внимание:

Пожалуйста, соблюдайте все условия эксплуатации, чтобы избежать получения удара током.

Содержите в чистоте; используйте в помещении.

Электропитание должно соответствовать указанному.

Устанавливайте устройство на горизонтальную поверхность, не имеющую уклона.

Выключите питание или вытащите разъем после использования.

Устройство не влагозащищенное. При наличии влажности, воды, дым жидкости

внутри, немедленно отключите электропитание и обратитесь к дистрибьютору.

В комплект не входят запасные части. Если требуется ремонт устройства, обратитесь к дистрибьютору, или в профессиональную ремонтную мастерскую.

Остерегайтесь возгорания.

Только для использования совершеннолетними. Пожалуйста, не допускайте детей к устройству во время использования.

Не используйте в непосредственной близости от людей. Температура дыма очень высокая, между соплом машины и любыми предметами необходимо не менее 100 см открытого пространства.

Поместите машину в сухое место и не закрывайте вентиляционные отверстия для лучшего охлаждения. Вокруг машины необходимо оставлять открытое пространство диаметром более 20 см. До легко воспламеняющихся предметов должно быть не менее 300 см.

Остерегайтесь взрыва: не используйте воспламеняющуюся жидкость, например масло, духи, спирт, и т.д.

Пожалуйста, используйте высококачественную жидкость для производства тумана, рекомендуемую дистрибьюторами. Применение не качественного расходного материала может привести к взрыву или распылению горячей жидкости.

Периодически проверяйте уровень жидкости.

Освободите канистру с жидкостью перед транспортировкой.

Не пейте жидкость тумана, но если это случилось, немедленно обратитесь к врачу.

Если жидкость попадает на кожу или в глаза, промойте их чистой водой.

Удаление упаковки и проверка:

Откройте коробку, для того, чтобы убедиться, что устройство в полной комплектации. Пожалуйста, если чего то не хватает, обратитесь к дистрибьютору.

Проверьте внешний вид машины и шнура питания на наличие у них явных повреждений. Пожалуйста, обратитесь к дистрибьютору, если Вы обнаружите повреждения, и ни в коем случае не включайте устройство.

Установка:

Удалите весь упаковочный материал, особенно с сопла машины.

Установите на горизонтальную поверхность и откройте крышку канистры.

Залейте в канистру жидкость для образования дыма и закройте крышку.

Использование не качественной жидкости может повредить машину.

Подключите разъем пульта дистанционного управления к гнезду на задней части машины.

Эксплуатация:

- Включите шнур питания в линию с заземлением. Нажмите переключатель в положение “ On “ и машина начнет нагреваться. Красный светодиод на проводном контроллере загорится после того, как машина полностью нагреется.
- Готовность к первому пуску – от 4 до 10 минут, но не более 12, в зависимости от текущих условий (напряжения в питающей сети и температуры окружающей среды). Выход дыма в течение 10-15 секунд (продолжительность зависит от температуры жидкости). Повторный выход дыма возможен через 1,5–2 минуты.
- Нажмите кнопку на контроллере, машина выдаст порцию дыма. (Удерживайте кнопку, пока дым требуется) Красный светодиод на проводном контроллере будет светиться или нет, в зависимости от того, готова машина к работе, или нагревается в данный момент.
- Возможен подвес машины, или установка на поверхность. Не распыляйте дым непосредственно на людей. Угол наклона машины не должен превышать 15°.
- Периодически проверяйте уровень жидкости в канистре. Устройство может быть повреждено и выведено из строя при работе без жидкости.
- Если объем производимого дыма слишком мал, присутствуют шумы, или дым вообще отсутствует, отключите питание, проверьте наличие жидкости, предохранитель, шнуры и разъемы питания, и пульта управления. Если проблема после проверки этих частей, не решена, пожалуйста, остановите проверку и отошлите машину назад к дистрибьютору для ремонта.

Ремонт:

Пожалуйста своевременно, производите очистку машины, чтобы избежать повреждения запасных частей и уменьшить вероятность поломки. После добавления жидкости, обязательно закручивайте крышку канистры.

Используйте чистящую жидкость SFAT - EUROSMOKE CLEANER FLUID через каждые 25 часов работы дым-машины или после 20 литров дым-жидкости.

Используйте сухую ткань, чтобы очищать машину от пыли.