PD12-2 (RDM) Блок диммера



паспорт

Версия 3.12 RUS

Основная информация

Прочитайте данную инструкцию перед вводом блока **PD12-2** в эксплуатацию.

- Блок диммеров **PD12-2** предназначен для регулирования освещения в театрах, на дискотеках концертных площадках и т.п.
- Не демонтируйте и не модернизируйте данное изделие.
- При выходе изделия из строя, немедленно отключите напряжение питания с блока.
- Не открывайте блок.
- Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Обратитесь к вашему поставщику.
- Блок **PD12-2** соответствует техническим условиям ТУ 3434-001-434800356758-06, сертифицирован системой РОСТЕСТ.

Гарантия

- Гарантийный период 12 месяцев со дня продажи, гарантийный период исчисляется со дня продажи.
- Производитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, режима транспортировки.
- Для ремонта блока по гарантии необходимо представить подробный перечень неисправностей.
- Гарантия прекращается в случае самостоятельного ремонта блока.
- Транспортные расходы по гарантийному ремонту осуществляются за счет потребителя.

Адрес изготовителя

Адрес: 610050, Россия, г.Киров, ул. Луганская, д.57-6 Тел/Факс: (8332) 340-344

www.imlight.ru E-mail: pres_el@show.kirov.ru

Время работы офиса: Понедельник - пятница с 9:00 до 17:00 Перерыв на обед с 13:00 до 14:00

Cep. № _____

Содержание	Стр.
Основная информация Гарантия Адрес изготовителя	3 3 3
1. Основные характеристики 1.1 Технические характеристики 1.2 Установка 1.2.1 - Комплектация 1.2.2 - Перед установкой	5 5 5 5 5
 1.3 Подключение блока PD12-2 1.3.1 - Передняя панель 1.3.2 - Задняя панель 	6 6 6
 1.4 - Используемые протоколы 1.4.1 - Протокол DMX512-А 1.4.2 - Протокол RDM 1.4.3 - Подключение сигнала DMX512-А 1.4.4 - Пример соединения DMX линии 1.4.5 - Конструкция конца линии DMX 	6 7 7 7 7 7
2. Описание изображений в меню	8
2.1 - Первое включение блока2.2 - Использование микропроцессора2.3 - MAIN MENU2.4 - STATUS DEVICE2.5 - PROTOCOL2.6 - DMX ADDRESS2.7 - DMX fault2.8 - EDIT CURVE2.9 - EDIT PREHEAT2.10 - EDIT LIMIT2.11 - EDIT CUE2.12 - EDIT CHASE2.13 - RUN CHASE2.14 - SOFT START2.15 - DISPLAY2.16 - FAN2.17 - SYSTEM INFO2.18 - CHANNEL TEST2.20 - Отображение параметров работы блока	8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 16 16 16 17 17
 3. Работа блока при использовании протокола 3.1 - Дистанционная настройка параметров блока (Device properties) 3.2 - Обратная связь о работе блока (Sensors) 3.3 - Сообщения об ошибках (Errors) в работе блока PD12-3 	19 19 19 20
 4. Защита цепей 4.1 - Температурная защита 4.2 - Защита от пропадания одной или двух фаз 4.3 - Защита выходных цепей 	21 21 21 21 21

1. Основные характеристики

- Напряжение питания: (190 380) В, 3 ФАЗЫ + НЕЙТРАЛЬ. Частота питающей сети 50 или 60 Гц. Питание электронной части блока осуществляется от одной фазой и НЕЙТРАЛИ.
- Максимальное потребление: 40 А на каждую фазу.
- Входной сигнал управления: DMX512-A (оптоизолирован).
- Система охлаждения: принудительное охлаждение блока с помощью 2-х вентиляторов (работают на продув).
- Защита: выходные силовые цепи защищены электромагнитными выключателями на ток 10 А. Цепь питания электроники защищена предохранителем на ток 2,0 А, размер 5х20мм, медленный (расположен на задней панели слева от входного клеммника). Контроль температуры радиаторов блока осуществляется микропроцессором. При температуре радиаторов выше 75°C выходные сигналы блокируются. После охлаждения блока, он выходит на рабочий режим автоматически.
- Микропроцессор: управление настройками блока осуществляется с передней панели с помощью клавиатуры и дисплея, посредством системы меню.
- Режимы работы блока: индивидуальное управление каждым каналом с пульта оператора, режим «тест», реакция на пропадание сигнала DMX, режим - «плавный» старт, работа в режиме сцен (cue) и чейзов (chases), работа в протоколе RDM.

1.1 Технические характеристики

Напряжение питания, В	(190-380) (три фазы + нейтраль) +10/-5%
Частота сети, Гц	50 или 60 (определяется автоматически)
Количество каналов	12
Минимальная нагрузка, ВА	150
Максимальный выходной ток, А	10
Тип нагрузки	активная или индуктивная
Помехоподавляющий фильтр	индуктивно-емкостной, 160 мкс
Силовой элемент	триак на ток 40 А
Сигналы управления	DMX512-A (оптоизолирован), RDM
Подключение напряжения питания	безвинтовые клеммы, 65 А, 800 В, 10 кв.мм
Подключение нагрузки	безвинтовые клеммы, 35 А, 800 В, 4 кв.мм
Количество чейзов (chases)	8
Длина чейза (chase), шагов	32
Количество сцен (cue)	12 + EMERGENSY
Габаритные размеры, мм	(Ш x Г x B) : 482 x 422 x 88h (2U)
Способ установки	в рек
Вес, не более, кГ	12,96
Габариты упаковки, мм	(Ш х Г х В) : 540 х 500 х 160
Масса с упаковкой, не более кг	14,2

1.2 Установка 1.2.1Комплектация

- Блок PD12-2 1шт.
- Паспорт 1шт.

1.2.2Перед установкой

Прочитайте данный раздел перед началом установки.

- Данный прибор не предназначен для использования в домашних условиях.
- Не подавайте напряжение питания до ввода блока в работу.
- Все подключения блока должны производиться квалифицированным персоналом.
- Не устанавливайте блок вблизи источника тепла.
- Устанавливайте блок в хорошо вентилируемом месте. <u>*Не блокируйте поток воздуха к</u> <u>боковым панелям блока.</u></u>*

- Нельзя использовать блок в следующих местах:
 - В местах с повышенной влажностью
 - В местах, подверженных вибрациям и ударам
 - ✓ В местах с температурой выше 45°С или ниже 2°С
 - ✓ Предохраняйте блок от пересыхания и повышенной влажности (рекомендуемое значение влажности от 35% до 80%).

Внимание! Блок должен быть обязательно заземлен!

1.3 Подключение блока PD12-2

1.3.1 Передняя панель.



1.3.2 Задняя панель.



- L1, L2, L3 фазы питающего напряжения,
- NE нейтраль,
- РЕ заземление, провода заземления цепей нагрузки собираются вне блока на внешней рейке заземления,
- Напряжение на блок должно подаваться с электромагнитного выключателя,
- Подключение напряжения питания и нагрузки осуществляется с помощью безвинтовых клемм, расположенных на задней панели блока. Там же находятся 3-контактные разъемы типа XLR для подключения сигнала DMX512-A, держатель сетевого предохранителя.
- Кнопки управления блоком (джойстик), ЖКИ-индикатор и автоматические выключатели расположены на передней панели прибора.

1.4 Используемые протоколы.

1.4.1 Протокол DMX512-A.

USITT DMX512-A (ANSI E1.11-2008) описывает метод передачи цифровых данных между контроллерами, световым оборудованием и сопутствующим оборудованием. Предназначен для обеспечения совместимости с контроллерами, сделанных разными производители. В качестве канала передачи данных используется физический уровень ANSI/TIA/EIA-485-A-1998.

1.4.2 Протокол RDM.

RDM (ANSI E1.20-2010) является расширением протокола USITT DMX512-А для организации двунаправленного обмена данными между световым пультом и RDM совместимыми устройствами по стандартной линии DMX. Возможны конфигурирование, мониторинг статуса, управление RDMустройствами, считывание основных показателей (потребляемый ток, рабочая температура, время работы, напряжение в сети и др.), не мешая основной работе стандартных DMX-устройств, которые не поддерживают RDM. Передача данных для RDM-устройств осуществляется в промежутках между пакетами DMX. Устройства RDM имеют уникальный идентификационный номер, по которому контролирующее устройство его распознает.

1.4.3 Подключение сигнала DMX512-А.

В блоке **PD12-2** используются стандартные 3-контактные разъемы типа XLR.

Соединительный кабель должен соответствовать спецификации на протокол EIA RS - 485 и иметь следующие характеристики:

- 2 проводника + экранирующая оплетка,
- ✓ сопротивление 120 Ом/1000 фут,
 ✓ макс. емкость между проводниками: 30 пФ/фут,
- ✓ макс. емкость между проводниками и экраном: 55 пФ/фут,
- ✓ обеспечивать максимальная скорость передачи 250Кбит/сек.

Подключение кабеля: См. рисунок. Позаботьтесь о том, чтобы экран был подключен к контакту 1.



Внимание! Экран кабеля НЕ ДОЛЖЕН соединяться с «земляным» проводом системы, т.к. это может повлечь за собой сбои в работе блока!

1.4.4 Пример соединения DMX линии.

С целью приема достоверных данных придерживайтесь параметров линии связи:

Максимальная длина линии связи	200 м
Максимальное кол-во устройств	32
Прокладка кабеля	Не прокладывать кабель рядом с силовыми линиями
Устройство терминатора	Резистор 120 Ом между выводами 2 и 3 последнего
	разъёма

1.4.5Конструкция конца линии DMX.

На конце линии DMX должен устанавливаться терминатор, который представляет собой резистор сопротивлением 120 Ом мощностью 0,25 Вт, запаянный между выводами 2 и 3 стандартного 3-контактного разъема типа XLR.

2. Описание изображений в меню.

2.1 Первое включение блока.

Как только Вы включили блок, на дисплее появятся последовательно следующее сообщения:



2.2 Использование микропроцессора.



- 1. Пролистывание меню кнопками ВПРАВО / ВЛЕВО 🕨 🗨.
- 2. Нажмите **ОК** для входа в меню.
- 3. Изменение параметров в меню кнопками ВВЕРХ / ВНИЗ 🔺 🛡.
- 4. Подтверждение изменения параметра кнопкой ОК .
- 5. Для выхода из меню нажмите влево .

2.3 Основное Меню MAIN MENU.

В этом меню перебираются все режимы настроек блока:

- STATUS DEVICE режим присвоения названия блока
- **PROTOCOL** выбор типа протокола
- DMX ADDRESS установка адреса в протоколе DMX
- DMX FAULT реакция блока на пропадание сигнала DMX
- EDIT CURVE выбор закона регулирования
- EDIT PREHEAT установка начального накала
- EDIT LIMIT ограничение выходного сигнала по максимуму
- EDIT CUE программирование сцен
- EDIT CHASE программирование чейзов
- **RUN CHASE -** программирование временных параметров выполнения чейзов
- SOFT START режим "мягкий старт"
- **DISPLAY** режим работы подсветки дисплея
- FAN режим работы вентилятора
- SYSTEM INFO информация о системе
- CHANNEL TEST режим "тест"
- **DEFAULT SET** возврат к заводским настройкам

Для выбора режима работы блока произведите следующую процедуру:

1. Нажимая кнопки **ВПРАВО** или **ВЛЕВО**, в нижней строке дисплея последовательно перебираем все режимы настроек блока (смотри п.2.2).



2. Нажать кнопку **ОК** — для входа в режим. Нажать кнопку **ВЛЕВО** для выхода из режима.

				 _
DMX:	No	A :	001	

2.4 Режим присвоения названия блоку STATUS DEVICE.

1. Нажимая кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО, вывести на экран следующее сообщение.



В данном режиме блоку может быть присвоено «имя», содержащее в своем названии не более 16 символов, например SOFIT 1, RAMPA и т.п. Пользователь может выбрать заглавные буквы латинского алфавита, цифры от 0 до 9, знак пробел.

2. Нажать кнопку **ОК** , для входа в меню, курсор переходит на нижнюю строку дисплея в крайнее левое знакоместо, на экран выводится следующее сообщение.



3. Нажимая кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, перебираем все возможные буквы и цифры на каждом из 16 знакомест в нижней строке дисплея.



- 4. Нажать кнопку **ОК**, для записи выбранного символа, курсор автоматически переходит вправо на следующее знакоместо.
- 5. Нажимая и удерживая кнопку **ВВЕРХ**, переходим в конец алфавита на букву Z.
- 6. Нажимая и удерживая кнопку **ВНИЗ** , переходим на символ «пробел».
- 7. Нажимая кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО, можно переходит с одного знакоместа на другое.
- 8. Для выхода из режима **STATUS DEVICE** нужно при помощи кнопки **ВЛЕВО** переместить курсор в крайнее левое знакоместо и еще раз нажать эту кнопку.

2.5 Режим выбора протокола PROTOCOL



www.imlight.ru

- 4. Нажать кнопку **ОК**, для подтверждения выбранного режима. Справа от режима загорится символ #.
- 5. Для выхода из меню нажать кнопку ВЛЕВО <.
- 6. При выборе режима **DMX Patch ON**, в меню отображения параметров в нижней строке справа появится символ **P**



Режимы работы блока по выбору входного сигнала следующие:

- Patch OFF задание начального DMX адреса блока,
- **Patch ON** электронная коммутация каналов (*каждому каналу назначается «свой» DMX-адрес*),
- Manual Cue работа блока в «ручном режиме»,
- Chase работа блока в режиме чейз (работа блока от сигнала DMX блокируется).

2.6 Режим DMX Address.

1. Нажимая кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО , вывести на экран следующее сообщение.



2. Нажать кнопку **ОК** — для входа в режим. Если выбран режим протокола PATCH OFF (см. п.2.3.2), то отобразится следующий экран.



- 3. Кнопками **ВВЕРХ**▲ или **ВНИЗ** Выставить начальный адрес DMX сигнала в диапазоне от 1 до 501. Нажать кнопку **ОК** для подтверждения выбранного адреса.
- 4. Если выбран режим **РАТСН ON** (см. п.2.3), то отобразится следующий экран (курсор мигает в поле **Ch** (канал)).



- 5. Кнопками **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** выбрать номер канала от 1 до 12 или AL (все каналы), нажать кнопку **ОК**, курсор переместится в поле DMX адреса.
- 6. Кнопками **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** выбрать адрес DMX в диапазоне от 1 до 512, нажать кнопку **ОК**, курсор переместится в поле **Ch**.
- 7. П.5 и п.6 повторить для всех каналов блока.
- 8. Нажать кнопку **ВЛЕВО** для выхода из режима в главное меню **MAIN MENU**.

! Заводские настройки в режиме РАТСН ОN следующие: 1 каналу соответствует 1 адрес, 2-му каналу – 2- ой и т.д.

2.7 Режим DMX fault.

1. Нажимая кнопки **ВПРАВО** или **ВЛЕВО**, вывести на экран следующее сообщение (*в данном режиме выбирается реакция работы блока на пропадание сигнала DMX*).



2. Нажать кнопку **ОК** Для входа в режим.



- 3. Кнопками **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** выбрать один из трех режимов реакции блока на пропадание сигнала DMX.
 - Режим Level SAVE сохранение в памяти блока последнего значения сигнала DMX,
 - Режим Level RESET выключение всех каналов блока при пропадании сигнала DMX,
 - Режим **Manual Emergency** установка на выходе блока сигналов, записанных в памяти прибора в сцене Cue: EM.
- 4. Нажать кнопку **ОК** , для подтверждения выбранного режима. В конце нижней строки экрана справа появится символ #.
- 5. Если выбран режим **Level RESET**, то в меню отображение параметров в нижней строке справа появится символ **F**. Если выбран режим **Manual Emergency**, то отображается символ **E**.

2.8 Режим EDIT CURVE.

1. Нажимая кнопки **ВПРАВО** или **ВЛЕВО**, вывести на экран следующее сообщение (выбор закона регулирования для каждого канала блока).



2. Нажать кнопку **ОК** — для входа в режим (курсор мигает на позиции **Сh** (канал)).



- 3. Кнопками **ВВЕРХ**▲ или **ВНИЗ** выбрать номер канала с 1 по 12, или AL (все каналы). Нажать кнопку **ОК** ●, курсор переместится в поле **Сигve**. Кнопками **ВВЕРХ**▲ или **ВНИЗ** ■ выбрать один из 4-х законов регулирования для выбранного канала. Нажать кнопку **ОК** ●.
- 4. В блоке реализованы четыре закона регулирования
 - Кривая LS линейный закон по освещенности
 - Кривая LL линейный закон по входному DMX коду
 - Кривая LQ логарифмический закон
 - Кривая SR релейная характеристика (включить-выключить).

- 5. Проделать процедуру п.3 для всех каналов блока.
- 6. Нажать кнопку **ВЛЕВО** для выхода в главное меню **MAIN MENU**.

2.9 Режим EDIT PREHEAT.

1. Нажимая кнопки **ВПРАВО** или **ВЛЕВО**, вывести на экран следующее сообщение (выбор начального накала нитей ламп для каждого канала блока).



2. Нажать кнопку **ОК** — для входа в режим (курсор мигает на позиции **Сh** (канал)).



- 3. Кнопками **ВВЕРХ**▲ или **ВНИЗ** выбрать номер канала от 1 до 12, или AL (все каналы). Нажать кнопку **ОК** , курсор переместится в поле **Preheat**. Кнопками **ВВЕРХ**▲ или **ВНИЗ** выбрать значение накала в диапазоне (0 – 20)%. Нажать кнопку **ОК** ●.
- 4. Повторить процедуру п.3 для всех каналов блока.
- 5. Нажать кнопку **ВЛЕВО** для выхода в главное меню **MAIN MENU**.

2.10 Режим EDIT LIMIT.

1. Нажимая кнопки **ВПРАВО** или **ВЛЕВО**, вывести на экран следующее сообщение (выбор *ограничения максимальной яркости для каждого канала блока*).



2. Нажать кнопку **ОК** — для входа в режим (*курсор мигает на позиции Сh (канал*)).

*	EDIT	MENU	*
Ch :	01	Limit :	FF

- 3. Кнопками **ВВЕРХ**▲ или **ВНИЗ**▼выбрать номер канала от 1 до 12, или AL (все каналы). Нажать кнопку **ОК** ●, курсор переместится в поле **Limit**. Кнопками **ВВЕРХ**▲ или **ВНИЗ**▼выбрать значение параметра в диапазоне (100 – 20)%. Нажать кнопку **ОК** ●.
- 4. Повторить процедуру п.3 для всех каналов блока.
- 5. Нажать кнопку **ВЛЕВО** для выхода в главное меню **MAIN MENU**.

2.11 Режим EDIT CUE.

1. Нажимая кнопки **ВПРАВО** или **ВЛЕВО**, вывести на экран следующее сообщение (выбор режима программирования сцен CUE).

*	MAIN Edit	MENU CUE	*

2. Нажать кнопку **ОК** — для входа в режим (*курсор мигает на позиции С* (сцена)).



- 3. Кнопками **ВВЕРХ**▲ или **ВНИЗ**▼выбрать номер сцены (сие) **С**: от 1 до 12, или ЕМ (сцена используется в режиме Manual Emergency). Нажать кнопку **ОК** ●, курсор переместится в поле номера канала **Ch**:. Кнопками **ВВЕРХ**▲ или **ВНИЗ**▼выбрать номер канала **Ch**: от 1 до 12, или AL (все каналы). Нажать кнопку **ОК** ●, курсор переместиться в поле «значение канала» L: от 00 до FF.
- 4. Кнопками **ВВЕРХ**▲ или **ВНИЗ** Выставить значение уровня для выбранного канала в диапазоне от 0 до 100%. Нажать кнопку **ОК** , курсор переместиться в поле номера канала **Ch**:.
- 5. Повторить процедуру п.4 для всех каналов блока, используемых в данной сцене.
- 6. Нажать кнопку **ВЛЕВО** для выхода в поле выбора сцены (сие) **С:**.
- 7. Нажать кнопку **ВЛЕВО** для выхода в **MAIN MENU** после программирования всех сцен (cue). При этом все сцены (cue) сохраняются в энергонезависимой памяти прибора.

2.12 Режим EDIT CHASE.

1. Нажимая кнопки **ВПРАВО** или **ВЛЕВО**, вывести на экран следующее сообщение (выбор режима программирования CHASE).



2. Нажать кнопку **ОК** — для входа в режим (*курсор мигает на позиции номера чейза (chase*)).

* SELECT CHASE * Chase: 1_

3. Кнопками **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** выбрать номер чейза (chase) от 1 до 8.

Нажать кнопку **ОК**, выйдет следующий экран (курсор мигает на позиции LN)

LN	ST	CHN	LEV
24	01	01	FF

- LN длина чейза (chase) от 1 до 32 шагов,
- **ST** текущий шаг от 1 до 32,
- CHN номер канала от 1 до 12, а также AL (все каналы),
- LEV уровень канала от 00 до FF.

Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗ Выбрать нужную длину чейза (диапазон от 1 до 32 шагов).

4. Нажать кнопку **ОК**, курсор перейдет на позицию **ST** (редактируемый шаг).

Кнопками **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** выбрать нужный номер шага (от 1 до 32).

- 5. Нажать кнопку **ОК** ●, курсор перейдет на позицию **СНN** (текущий канал). Кнопками **BBEPX** ▲ или **BHИ3** Выбрать номер канала (от 1 до 12 или AL), уровень которого будет устанавливаться.
- 6. Нажать кнопку **ОК** ●, курсор перейдет на позицию **LEV** (уровень канала). Кнопками **BBEPX** ▲ или **BHИ3** ▼ выставить уровень яркости на выходе выбранного в п.6 канала (от 00 до FF).
- 7. Нажать кнопку **ОК**, курсор перейдет на позицию канал **СНN** (см. п.6).
- 8. Повторить п.6 п.8 пока не будут выставлены уровни по всем каналам, которые используются в данном шаге.

9. Находясь в поле **CHN**, нажать кнопку **ВЛЕВО** для перехода в поле **ST**. Повторить п.5 - п.8 для всех шагов.

10. Находясь в поле **ST**, нажать кнопку **ВЛЕВО** для перехода в поле **LN**. Еще раз нажать кнопку **ВЛЕВО** для выхода в экран редактирования следующего чейза.

11. Нажать кнопку **ВЛЕВО** для выхода из меню Edit Chase.

2.13 Режим RUN CHASE.

1. Нажимая кнопки **ВПРАВО** или **ВЛЕВО**, вывести на экран следующее сообщение (выбор временных параметров выполнения **CHASE**).

*	MAIN	MENU	*
	Run	Chase	

2. Нажать кнопку **ОК** — для входа в режим (*курсор мигает на позиции номера чейза (chase)*).



3. Кнопками **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** выбрать номер чейза (chase) от 1 до 8.

Нажать кнопку ОК —, выйдет следующий экран, курсор мигает на позиции F:

*	RUI	N CHAS	SE 1	*
F :	01	W :01	L:00	

- F время ввода (вывода) чейза (chase) от 0 до 99 сек,
- **W** время удержания чейза от 0 до 99 сек,
- L общий уровень сцены от 0 до 99.
- При входе в режим курсор попадает на место **F**:.
- 4. Кнопками ВВЕРХ 🔺 или ВНИЗ 🛡 выбрать время плавного ввода (вывода) сцены чейза.
- 5. Нажать кнопку **ОК** ●, курсор перейдет на позицию **W**: (время удержания сцены чейза). Кнопками **BBEPX** ▲ или **BHИ3** ▼выставить нужное время.
- 6. Нажать кнопку **ОК** ●, курсор перейдет на позицию **L**: (общий уровень яркости сцены). Кнопками **BBEPX** ▲ или **BHU3** ▼выставить уровень яркости.
- 7. Нажать кнопку **ВЛЕВО** несколько раз для выхода из меню **RUN Chase**.

2.14 Режим SOFT START.

1. Нажимая кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО, вывести на экран следующее сообщение (выбор режима «плавный старт»).



2. Нажать кнопку **ОК** — для входа в режим.



- 3. Кнопками **BBEPX**▲ или **BHИ3** выбрать один из двух режимов **Status OFF** (*режим* «плавный старт» выключен) или **Status ON** (*режим* «плавный старт» включен). Нажать кнопку **OK**. При активизации данного режима выходные сигнала блока будут нарастать плавно в течение, примерно 0,2сек.
- 4. Нажать кнопку **ВЛЕВО Ч** для выхода в главное меню **MAIN MENU**.

Внимание! Все настройки прибора PD12-2 сохраняются в энергонезависимой памяти и будут доступны после выключения питания.

2.15 Режим DISPLAY.

1. Нажимая кнопки **ВПРАВО** или **ВЛЕВО**, вывести на экран следующее сообщение (выбор режима подсветки дисплея).



2. Нажать кнопку **ОК** Для входа в режим.





- 3. Кнопками **BBEPX** ▲ или **BHИ3** Выбрать один из двух режимов **Always On** подсветка индикатора горит всегда или **Auto OFF** подсветка индикатора автоматически выключается через 40сек после последнего нажатия на любую из кнопок управления блоком. При последующем нажатии на любую кнопку блока управления подсветка индикатора включается. Нажать кнопку **OK** после выбора режима, в нижней строке справа появится символ #.
- 4. Нажать кнопку **ВЛЕВО Ч** для выхода в главное меню **MAIN MENU**.

2.16 Режим работы вентилятора FAN.

1. Нажимая кнопки **ВПРАВО** или **ВЛЕВО**, вывести на экран следующее сообщение (выбор режима управления работой вентилятора).



2. Нажать кнопку ОК 🛡 для входа в режим.



- 3. Кнопками **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** выбрать один из 4-х режимов работы вентилятора
 - FAN: Lin скорость вращения вентилятора увеличивается пропорционально росту температуры радиаторов блока. Как только температуры одного из радиаторов блока достигнет значения +32°C, вентилятор включается на первой скорости, далее скорость

вращения растет пропорционально росту температуры радиатора. Когда радиаторы остынут до температуры примерно +27°С вентилятор выключается,

- FAN: Int когда уровень входного сигнала по 2 каналам достигнет значения 50% или по 4 каналам значения 10%, вентилятор включается на максимальную скорость. Вентилятор выключится через 30 сек, после того как все каналы перейдут в состояние 0%,
- **FAN: On** вентилятор ВКЛЮЧЕН ВСЕГДА и его работа не зависит от показаний датчика температуры,
- FAN: Off вентилятор ВЫКЛЮЧЕН! Вентилятор включается автоматически на максимальную скорость когда температура одного из радиаторов блока достигнет значения +50°С, и работает до тех пор пока температура не понизится до величины +30°С.
- 4. Нажать кнопку **ОК**, курсор переместиться в поле SPEED: FF.

Кнопками **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** установить величину максимальной скорости вращения вентилятора. Допустимое значение находится в диапазоне от 37 до 100%. Нажать кнопку **ОК**.

5. Нажать кнопку **ВЛЕВО** для выхода в главное меню **MAIN MENU**.

2.17 SYSTEM INFO.

1. Нажимая кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО , вывести на экран следующее сообщение.



2. Нажать кнопку **ОК** — для входа в режим.

- 3. Нажимая кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** просмотреть системную информацию о приборе
 - SN: серийный номер блока,
 - UID: идентификационный номер прибора в протоколе RDM,
 - PD12-2 ver 3.12: название прибора и номер версии программного обеспечения,
 - P.cycles: количество циклов включения-выключения прибора,
 - Dev.hour: общее непрерывное время наработкив часах.

2.18 Режим CHANNEL TEST.

1. Нажимая кнопки **ВПРАВО** или **ВЛЕВО**, вывести на экран следующее сообщение (*тестовый режим работы каналов блока*).

*	MAIN MEN	U *	
	Channel 1	Test	

2. Нажать кнопку **ОК** — для входа в режим *(курсор мигает на позиции Ch (канал)).*



- 3. Кнопками **ВВЕРХ** ▲ или **ВНИЗ** Выбрать номер канала от 1 до 12, или AL (все каналы). Нажать кнопку **ОК** ●, курсор переместить в поле **Level**. Кнопками **ВВЕРХ** ▲ или **ВНИЗ** ■ или **ВНИЗ** ■ или **ВНИЗ** ■ нажать кнопку **ОК** ●, курсор переместится в поле **Ch**.
- 4. Повторить процедуру п.3 для тестирования всех каналов блока.
- 5. Нажать кнопку **ВЛЕВО** для выхода в главное меню **MAIN MENU**.

2.19 Режим DEFAULT SET.

1. Нажимая кнопки **ВПРАВО** или **ВЛЕВО**, вывести на экран следующее сообщение (возврат настроек блока к заводским параметрам).



2. Нажать кнопку **ОК** — для входа в режим.



3. Нажать кнопку ОК 🛡 для подтверждения данной процедуры.

Система произведет возврат настроек блока к заводским параметрам и выйдет в меню отображения параметров (последовательно выйдут следующие экраны)

Please wait . . .

IM Electronics PD12-2 ver 3.12

DMX : No A : 001

2.20 Отображение параметров работы блока.

1. Нажать кнопку ВПРАВО для отображения следующего экрана



В верхней строке отображаются уровни входного сигнала блока в виде вертикальных шкал. В нижней строке экрана отображаются следующие сообщения

- наличие сигнала DMX **DMX: Ok**
- отсутствие сигнала DMX DMX: No, при этом начинает <u>мигать подсветка индикатора</u> (для привлечения внимания обслуживающего персонала)
- ошибка при приеме сигнала DMX: ER, при этом начинает мигать подсветка индикатора
- начальный адрес блока при работе в режиме **РАТСН OFF**
- адрес первого канала блока при работе в режиме РАТСН ОN
- 2. Нажать кнопку ВПРАВО для отображения следующего экрана



В верхней строке отображается значение температуры радиаторов блока в градусах и частота питающей сети в Гц, в нижней – наличие напряжения фаз питающей сети – символ **Ok** (в случае пропадания фазы – символ **Bad).**

3. Нажать кнопку ВПРАВО Р для отображения следующего экрана



В верхней строке индикатора отображается режим названия блока **STATUS DEVICE**, в нижней строке – название блока, которое ему присвоено, например **RAMPA**.

4. При работе блока в режиме MANUAL CUE отображается следующий экран



В верхней строке отображаются уровни входного сигнала блока в виде вертикальных шкал. В нижней строке экрана отображаются следующие сообщения:

- Режим MANUAL
- Номер сцены **СUE :**
- 5. При работе блока в режиме **RUN CHASE** отображается следующий экран



В верхней строке отображаются уровни входного сигнала блока в виде вертикальных шкал. В нижней строке экрана отображаются следующие сообщения:

- Режим **RUN CHASE**
- Номер чейза CHASE :

3. Работа блока в протоколе RDM.

3.1 Дистанционная настройка параметров блока (Device properties).

При работе блока **PD12-2** в протоколе RDM, некоторые параметры блока можно посмотреть и выставлять дистанционно со светового пульта, а именно:

- присвоить название блоку,
- узнать версию программного обеспечения,
- ✓ назначить начальный DMX-адрес,
- ✓ выбрать один из 4-х законов регулирования LL, LS, LQ, SR,
- ✓ выбрать режим работы Soft start,
- посмотреть время наработки прибора в часах,
- посмотреть количество циклов включения-выключения диммера,
- ✓ идентифицировать блок в реке "помигать" подсветкой индикатора,

Ниже, для примера, показана таблица, как данные параметры отображаются на пульте EOS производства компании ETC.

Device Property	Value
Device Model Description	PD12-2
Manufacturer Label	IMLIGHT Electronics
Device Label	> SOFIT 1
Software Version Label	3.12
DMX Personality	Basic
DMX Start Address	> 001
Curve	> Linea
Output Response Time	> Normal
Display Level	> 255
Device hours	112
Device power cycles	23
Identify Device	> off
Gateway Name	Net3 4-Port Gateway ETCNet3GW4P01db7b
Gateway IP Address	2.186.234.150

Символ > обозначает, что данный параметр на диммере можно изменить со светового пульта.

3.2 Обратная связь о работе блока (Sensors).

Блок **PD12-2** отправляет на пульт 6 параметров о своей работе (сенсоров):

- ✓ З значения о состоянии фаз питающей сети (50Hz (60Hz) если фаза в норме или 0 Hz если фаза пропала),
- ✓ 1 значение о состоянии вентилятора (0 если вентилятор выключен, значение от 37 до 100 если вентилятор включен на соответствующей скорости),
- ✓ 2 значения о температуре радиаторов блока (отображаются в градусах Цельсия).

Ниже, для примера, показана таблица, как данные параметры отображаются на пульте EOS производства компании ETC.

Device Sensors	Value
Phase L1 Frequency	50 Hz
Phase L2 Frequency	50 Hz
Phase L3 Frequency	50 Hz
FAN	37
CH 01-06 Temperature	26.3 deg C
CH 07-12 Temperature	27.2 deg C

3.3 Сообщения об ошибках (Errors) в работе блока PD12-2.

- ✓ Когда отсутствует связь с датчиками температуры в окне Errors появится сообщение 4(5) sensors not found (отсутствие связи с датчиком),
- ✓ При увеличении температуры любого из радиаторов выше максимального значения в окне Errors появится надпись Sensor 4 (5) over temp at 75 degrees C,
- ✓ При пропадании фаз питающей сети L1 или L2 в окне Errors мы увидим 1 или 2 надписи Phase 1 Error, Phase 2 Error,
- ✓ Если блок отключен от сети (пропала фаза L3), а до этого он был в работе, или пропал сигнал DMX, то в окне Errors появится надпись Off line.

4. Защита цепей.

4.1 Температурная защита: максимальная температура одного из радиаторов внутри корпуса может достигать значения 75°С. При достижении этой температуры, выходы блока переходят в состояние «выключено», на дисплей выводится следующее сообщение. *Начинает мигать подсветка индикатора*.

т⁰ С :	Hi	23	ALARM
Pwr:	Ok	Ok	Ok

Блок восстанавливает свою работу после охлаждения до температуры радиаторов примерно 55°С.

4.2 Защита от пропадания напряжения одной или двух фаз: при пропадании

напряжения фазы L1 или L2 питающей сети на дисплей выводится следующее сообщение. Начинает мигать подсветка индикатора.

тс:	23	23	ALARM
Pwr :	Bad	Bad	Ok

После устранения неисправности блок переходит в обычный режим работы.

4.3 Защита цепей нагрузки: защита выходных цепей блока от перегрузки и короткого замыкания осуществляется электромагнитными выключателями на ток 10 А.

Информация, содержащаяся в данной публикации, была тщательно подготовлена и проверена. Все права защищены, данный документ нельзя копировать, фотокопировать или воспроизводить, частично или полностью без предварительного письменного согласия от производителя. Производитель оставляет за собой право на внесение любых эстетических, функциональных или дизайнерских изменений в любой из своих продуктов без предварительного уведомления. 610050, Россия, г.Киров, ул. Луганская д.57-6 Тел/Факс (8332) 340-344, pres_el@show.kirov.ru, www.imlight.ru